Guía de información

Menú Ayuda

El menú Ayuda consta de una serie de páginas de ayuda que se almacenan en la impresora multifunción (MFP) como archivos PDF. Contienen información sobre el uso de la impresora y la realización de diversas tareas como copia, digitalización y fax.

En la impresora hay almacenadas versiones en inglés, francés, alemán y español.

Hay disponibles otras versiones de idioma en el sitio web de Lexmark en **www.lexmark.com**.

Elemento de menú	Descripción
Imprimir todas las guías	Imprime todas las guías.
Guía para copias	Proporciona información sobre la realización de copias y la modificación de valores.
Guía del fax	Proporciona información sobre cómo enviar faxes utilizando números de fax, números de método abreviado o la libreta de direcciones, y cómo cambiar los valores.
Guía para correos electrónicos	Proporciona información sobre cómo enviar correos electrónicos utilizando direcciones, números de método abreviado o la libreta de direcciones, y cómo cambiar los valores.
Guía para FTP	Proporciona información sobre cómo digitalizar documentos directamente a un servidor FTP utilizando una dirección FTP, números de método abreviado o la libreta de direcciones y cómo cambiar los valores
Guía de defectos de impresión	Proporciona ayuda para solucionar los defectos que se repiten en copias o impresiones.
Guía de información	Proporciona ayuda en la búsqueda de información adicional.
Guía de suministros	Proporciona los números de referencia para la solicitud de suministros.

Hoja de *configuración*

La hoja de *configuración* incluida con la impresora proporciona información sobre la configuración de la impresora.

CD *Software y documentación*

El CD *Software y documentación* suministrado con la impresora incluye una *Guía del usuario*. La *Guía del usuario* proporciona información sobre la carga de papel, la impresión, la solicitud de suministros, la solución de problemas, la eliminación de atascos, el mantenimiento de la impresora, la personalización de la pantalla de inicio de la impresora, y el uso de soluciones.

Para obtener actualizaciones, visite nuestro sitio web **http://support.lexmark.com**.

Personalización de la pantalla de inicio y uso de soluciones

Para obtener información sobre cómo personalizar la pantalla de inicio y utilizar soluciones, consulte la sección "Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio" en la *Guía del usuario*.

Soporte de idiomas adicionales

La *Guía del usuario*, la hoja de *Referencia rápida* y la *Guía de redes* están disponibles en otros idiomas en el CD *Software y documentación*.